

## **Stortinstructies ter voorbereiding, lees deze goed door!**

---

- Zorg in de eerste plaats voor een goede bereikbaarheid voor de truckmixers.
- Zorg ervoor dat u altijd op tijd klaar staat voor aanvang van het beton storten.
- De chauffeur van de betonmixer zal proberen op tijd aanwezig te zijn, maar houd rekening met een maximale vertraging van ongeveer een uur.
- Zorg voor voldoende arbeidskracht om de stort zo soepel en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Let op: de chauffeur helpt niet mee met het storten, maar bedient enkel de truckmixer en/of de pompmixer.
- Het is verstandig om minimaal 3 werknemers te hebben. Het aantal medewerkers kunnen ook meer zijn afhankelijk van het aantal m<sup>3</sup>'s, de bereikbaarheid en het soort object, wat gestort moet worden.

### **Vanuit de goot lossen of kruien**

---

- De goot van de betonwagen is variërend van 1.5 - 2 meter. Indien de afstand tot het te storten werk groter is en u maakt geen gebruik van een betonpomp, dan dient u voldoende en solide kruiwagens tot uw beschikking te hebben.
- U heeft 10 min/m<sup>3</sup> om te lossen. Indien u er langer over doet kost dat € 25,00 / kwartier.
- Gebruik altijd een extra kruiwagen als zogenaamde 'lek' kruiwagen.
- Denk aan uw veiligheid. Draag altijd handschoenen en goed beschermend schoeisel. Trek daarbij een overall of andere sluitende kleren aan. Tijdens het beton storten kunnen er ook spetters op uw gezicht of elders op uw huid komen. Ook kunnen uw materialen enige betonspetters opvangen.
- Zorg tevens voor het juiste stortgereedschap, wat afhankelijk is van het te storten object. Denk bijvoorbeeld aan zaken als: betonharken, scheppen, afwerkspanen, trilnaalden en afwerkreien. Direct na gebruik gereedschap schoonmaken.

### **Bij gebruik aanhangerpomp of mixerpomp**

---

- Voor de aanhangerpomp rekenen we een minimaal tarief van 2 uren. Indien u langer dan 2 uren over het lossen van beton doet kost dat € 80,00 / uur. Wanneer daardoor ook de truckmixer langer blijft staan dan kost dat € 25,00 / kwartier.
- Bij het gebruik van een aanhangerpomp bedient de pompmachinist in de meeste gevallen het uiteinde van de slang. Mocht dit niet het geval zijn dan geven wij dit aan. U dient dan zelf extra mensen te regelen.
- De pompmachinist werkt het beton niet af. Dit dient u zelf te doen.
- Bij de prijs zit 25 meter slang inbegrepen, mits anders is afgesproken. Wanneer er meer slangen worden gebruikt dan kost dat € 2,50 / meter.
- In geval van een pomp dient u voor een spoelplaats te zorgen waar het restbeton uit de slangen gespoeld kan worden. Dit kan bijvoorbeeld in de tuin of in een container voor bouwafval. Een speciekuip volstaat ook, om het vervolgens in de tuin weg te spoelen. Wanneer dit niet mogelijk is kan de leverancier hiervoor € 100,00 in rekening brengen.
- Zorg tevens voor het juiste stortgereedschap, wat afhankelijk is van het te storten object. Denk bijvoorbeeld aan zaken als: betonharken, scheppen, afwerkspanen, trilnaalden en afwerkreien. Direct na gebruik gereedschap schoonmaken.

### **Belangrijk!**

---

- Betondirect bestelt het aantal kuubs beton wat is berekend door de klant. Het aantal uitgerekende kuubs is dus ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de klant.
- Vracht- en storkosten van beton dat te veel is besteld en afgevoerd moet worden bedraagt €50,00 / m<sup>3</sup>.
- Alle prijzen zijn exclusief BTW.