

Beton in de winter

WEERFASEN	GEMIDDELDE TEMPERATUUR PER ETMAAL	HOE TE HANDELEN
1	☀️ 4°C of hoger 🌙 Niet meer dan 1 graad vorst (zie fase 2)	NIKS AAN DE HAND, LEKKER DOORWERKEN.
2	☀️ Tussen 0°C en 4°C 🌙 Niet meer dan 2 graden vorst (bij veel wind zie fase 3)	DEK HET BETON AF.
3	☀️ Tussen 0°C en 4°C 🌙 Meer dan 2 graden vorst	TOEPASSEN VAN VERWARMEDE BETONSPECIE OF WARMTE TOEVOEGEN TUSSEN BETON EN AFDEKING. OF WERKEN MET CEMENT MET HOGERE AANVANGSSTERKTE OF VERLAGEN WATER-CEMENTFACTOR.
4	☀️ Beneden 0°C 🌙 Niet meer dan 5 graden vorst	ZORG DAT DE TEMPERATUUR VAN HET BETON NIET DAALT ONDER 4°C.
5	☀️ Beneden 0°C 🌙 5 tot 10 graden vorst	GEbruik stoom, hete lucht of infraroodstralers om de temperatuur op tenminste 4°C te houden.
6	☀️ Beneden 0°C 🌙 Meer dan 10 graden vorst	ALLEEN BETONSPECIE VERWERKEN ALS DE WERKPLEK VOLLEDIG MET ZEIL OMHULD IS ZODAT DE WARMTE NIET WEG KAN. DE TEMPERATUUR MOET MINIMAAL 8°C BLIJVEN.

HOU DE WEERSVERWACHTING IN DE GATEN. BEL HET WEERBUREAU HWS 0900-9337 OF METEOFAX 0900-9726. OF VIA INTERNET: WWW.BOLIJWEEER.NL, WWW.COBUIJW.NL OF WWW.WINTERSERVICE.NL

BETON NIET STORTEN TEGEN VLAKKEN MET EEN TEMPERATUUR LAGER DAN 0°C. SNEEUW EN IJSRESTEN VERWIJDEREN.



BETONKWALITEIT MAAK JE MET ELKAAR